



GERMAN CLEAN AND CARE

## Gebrauchsanleitung Textile Guard Eco RT Wash-In

Textile Guard Eco RT Wash-In ist eine Einwasch-Imprägnierung. Sie kann entweder in der Waschmaschine oder per Hand angewendet werden.

Vor der Anwendung die Angaben auf dem eingenähten Pflageetikett beachten.

### Anwendung in der Waschmaschine (Waschen und Imprägnieren):

1. Max. 2 Kleidungsstücke in die Maschine geben. 25ml „Pro Wash Eco“ in das Waschmittelfach geben.
2. 125ml „Textile Guard Eco RT Wash-In“ in die Weichspülkammer geben.
3. Waschgang „Feinwäsche“, „Pflegerleicht“ oder „Sportwäsche“ wählen. Die Schleuderdrehzahl auf 400-600 U/Min begrenzen.

### Anwendung in der Waschmaschine (nur Imprägnieren):

1. Max. 2 zuvor mit „Pro Wash Eco“ gewaschene Kleidungsstücke in die Maschine geben.
2. 125ml „Textile Guard Eco Wash-In“ in die Weichspülkammer geben.
3. Waschgang ohne anschließenden Spülgang wählen. (z.B. „Imprägnieren“, „Weichspülen“ oder „Stärken“). Schleuderdrehzahl auf 400-600 U/Min begrenzen.

### Anwendung per Hand:

Gefäß mit 10L handwarmem Wasser füllen. 125ml „Textile Guard Eco Wash-In“ hinzugeben.

Das zuvor mit „Pro Wash Eco“ gewaschenes Kleidungsstück eintauchen und 10 Min. einwirken lassen, dabei regelmäßig bewegen. Sicherstellen, dass die Imprägnierung alle Stoffbereiche benetzen kann.

Anschließend herausnehmen und ausdrücken - nicht auswringen. Nicht spülen.

### Aktivierung der Imprägnierung:

Das neue Textile Guard Eco RT aktiviert sich bei Raumtemperatur, eine Wärmeaktivierung im Trockner oder mit dem Bügeleisen ist nicht notwendig. Es ist ausreichend, die Bekleidung zum Trocknen aufzuhängen. Die Bekleidung kann dennoch im Trockner getrocknet werden.



## ANWENDUNG IN DER WASCHMASCHINE:

